



## Руководство пользователя



Sherman

Компания: Guangzhou Veteran Intelligent Technology Co., Ltd.  
Адрес: No. 2, Xicheng Xingsheng Road, Renhe Town, Baiyun District, GZ.  
Тел.: + 86 13751045466  
Email: [linnea@leaperkim.com](mailto:linnea@leaperkim.com)

# Инструкция по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, чтобы понимать рабочие характеристики данного устройства и соблюдать все инструкции по эксплуатации, перечисленные в данном руководстве во избежание нежелательных травм и повреждений. В противном случае вы будете вынуждены нести ответственность за все вытекающие последствия.

- Данное устройство запрещается использовать на автомобильной трассе. Обязательно соблюдайте все местные нормы и правила. Не используйте данное устройство в местах, запрещенных нормами и правилами. Не используйте устройство вне рамок скоростных ограничений, установленных местными нормами и правилами.

- Следующим лицам запрещается управлять данным устройством.

Людям, находящимся под воздействием наркотических веществ или алкоголя, а также людям с ограниченной подвижностью и реакцией. Людям, страдающим от повышенного кровяного давления и заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также других опасных заболеваний. Детям до 14 лет и пожилым людям старше 60 лет.

- Не используйте данное устройство в темноте или при плохой видимости, на скользкой поверхности, в стоячей воде или на неровной дороге.

- Не используйте устройство на высокой скорости, не набирайте и не сбавляйте скорость слишком резко при низком уровне заряда батареи.

- Не выполняйте опасные трюки: прыжки, катание на одной ноге, езда спиной вперед, катание людей, ускорение и т.д.

- Перед использованием данного устройства необходимо надеть шлем, наколенники, налокотники, перчатки и отражатели.

- В местах скопления людей и препятствий необходимо разумно варьировать скорость и не превышать ее.

- Запрещается разборка или ремонт данного устройства непрофессионалом. Самостоятельная разборка устройства аннулирует действие гарантии.

- При первом использовании устройство активируется подключением зарядного устройства.

Данное устройство подлежит постоянному улучшению и изменению в ходе производства и продажи. В случае обнаружения несоответствий между руководством и устройством, используйте актуальное руководство.

## 1. Описание устройства

### Внешний вид



**Стандартный комплект**



**ЖК-экран**

Кнопка выбора

Кнопка настройки




Кнопка включения передней фары

Кнопка включения

## ЖК-экран

### ● Обзор функций ЖК-экрана



- Press the OK button to enter the settings mode, select the parameter to be adjusted, and then press OK to adjust.



## Технические характеристики устройства

Характеристики устройства	
Название модели	Sherman
Макс. скорость св. вр.	100км/ч
Безопасная скорость	25км/ч
Мощность двигателя	2500Вт
Аккумулятор	Panasonic NCR 18650 GA 100.8 В 3200 ВтЧ
Макс. угол наклона	30°

Рабочая температура	-10-80°C
Макс. нагрузка	120кг
Зарядное устройство	100.8В5А
Время зарядки	8ч
Цвет	Черный
<b>Габариты и вес</b>	
Габариты	500ммх195ммх592мм
Чистый вес	35кг
Размеры педалей	250ммх130мм
Высота педалей (над землей)	170мм
<b>Аппаратное обеспечение</b>	
Системная плата	Оптимизированные коннекторы для надежного крепления проводов; 12 МОП-транзисторов продлевают срок службы
Вентилятор	Двойной вентилятор охлаждения, настроен на 45°C.
Размер шины	20-дюймовая шина для бездорожья.
Телескопическая ручка	Встроена по центру.
ЖК-экран	Отображает скорость, напряжение аккумулятора, расстояние, переключение режимов, калибровку, уровень заряда аккумулятора и т.д.
Металл. прутья	Защита от царапин.
Порт зарядки	Двойной порт зарядки, макс. 10А.
Передняя фара	Модульная лампа на 1500лм.
Задняя фара	Поворотники, стоп-сигнал.
<b>Программное обеспечение</b>	
Защита от наклона	Прекращает движение при наклоне корпуса в 45°
Огранич. скорости	Настраивается на ЖК-экране.
Защита от разрядки	Предупреждающий сигнал при 78В, наклон назад при 75.6В
Защита аккумулятора	Защита от чрезмерной зарядки, чрезмерной разрядки, защита порта зарядки от перепадов напряжения
Защита от перегрева системной платы	85°C.
Калибровка	Настраивается на ЖК-экране.
<b>Упаковка</b>	
Общий вес	40кг
Размер	570ммх280ммх700мм

## 2. Обслуживание

- Перед использованием устройства всегда проверяйте, надежно ли затянуты винты.
- Вовремя проверяйте давление в шине, рекомендованное давление -- 2.5-3.0Па.
- Устройство необходимо парковать на максимально сухой поверхности.
- Старайтесь избегать полной разрядки аккумулятора перед перезарядкой.
- Не оставляйте аккумулятор в помещениях с температурой выше 50°C или ниже -20°C.
- Запрещается использование зарядных устройств, отличных от поставляемого в комплекте.

### 3. Гарантия

Компонент	Содержание гарантии	Период
Гл. комп.	Системная плата, двигатель	1 год
Аккумулятор и зарядное устройство	Зарядное устройство и аккумулятор	6 месяцев

Во время действия гарантийного периода следующие условия не покрываются гарантией и требуют оплаты ремонта.

- Истечение срока действия гарантии.
- Повреждения, нанесенные человеком.
- Повреждения в результате форс-мажора.
- Несоблюдение требований данного руководства пользователя при эксплуатации, обслуживании и настройке устройства.
- Неисправность или повреждение, вызванное эксплуатацией данного устройства вне рамок требуемых условий.
- Устройство разбиралось или обслуживалось неуполномоченным персоналом, одобренным нашей компанией.
- Повреждение гарантийного талона.
- Неисправность или повреждение, вызванные другими проблемами, не связанными с проектированием, технологией производства или качеством устройства.
- Естественный износ, не влияющий на эксплуатацию.

## 4. Гарантийный талон

Сохраните гарантийный талон и используйте его во время обслуживания.

Модель \_\_\_\_\_ Номер двигателя \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_ год

Имя покупателя \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Номер тел. \_\_\_\_\_

Дата			
Содержание			
Замена деталей			
Подпись обслуж. перс.			
Подпись пользователя			

Запись о гарантийном обслуживании