

Микрофон G1(A1) >>> Руководство пользователя


Благодарим за выбор устройства SYNCO.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и соблюдайте приведенные в нем инструкции.

Уход за устройством SYNCO

- Храните устройство в сухом, чистом, непыльном помещении.
- Не допускайте попадания на устройство коррозионных химических веществ, жидкостей и не подносите устройство к нагревательным приборам во избежание механических повреждений.
- Используйте только мягкую и сухую ткань для очистки устройства.
- Падение и внешнее воздействие может привести к неисправности.
- Не пытайтесь разобрать устройство. Это приведет к аннулированию гарантии.
- При возникновении неисправности диагностику и ремонт устройства должен производить уполномоченный специалист.
- Несоблюдение всех инструкций может привести к механическим повреждениям.
- На ошибки пользователя действие гарантии не распространяется.

Комплект поставки



Инструкция к устройству



Передатчик TX

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Вход внешнего микрофона | 6 Синхронизация |
| 2 Порт USB-C | 7 Встроенный микрофон |
| 3 Кнопка включения | 8 Зажим |
| 4 Кнопка сброса (есть ключ) | 9 Индикатор синхронизации |
| 5 Фильтр низких частот | 10 Индикатор уровня заряда |



Приемник RX

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Порт USB-C | 6 Аудиовыход 3,5мм |
| 2 Кнопка питания | 7 Выход для мониторинга 3,5мм |
| 3 Кнопка сброса (есть ключ) | 8 Зажим |
| 4 Кнопка регулировки громкости | 9 Индикатор синхронизации |
| 5 Синхронизация | 10 Индикатор уровня заряда |

Индикатор

	Индикатор питания(зеленый)	Индикатор синхр.(синий)
Медленно мигает	Уровень заряда ниже 10%.	Включен
Быстро мигает	/	Синхронизация системы
Горит	Горит зеленым во время зарядки и выключен после полной зарядки.	Синхронизация выполнена
Быстро мигает дважды, тухнет и повторяется	/	Фильтрация низких частот

Эксплуатация

1. Кнопка включения

Зажмите кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить систему.

2. Синхронизация


Система автоматически синхронизируется после включения. Если вы хотите провести синхронизацию вручную, зажмите кнопку синхронизации на RX и TX в течение 5 секунд, система запустит синхронизацию.

3. Соединение

Приемник выдает аудиосигналы на звукозаписывающую аппаратуру через телефонный кабель TRRS 3,5мм или кабель для камеры TRS 3,5мм. Используйте кабель, соответствующий вашему устройству.

4. Крепление

Закрепите передатчик или внешний микрофон на одежде пользователя. Установите приемник в разъем для фотовспышки на камере с помощью зажима. (Примечание: при использовании внешнего микрофона подключите его во вход для микрофона.)



5. Контроль громкости

Изначальный показатель громкости - это оригинальная громкость микрофона. Каждое нажатие кнопки изменения громкости увеличивает показатель на один уровень, четвертый уровень - самый высокий. Когда громкость установлена на максимальном уровне, одно нажатие возвращает ее к первоначальному уровню.

6. Зарядка

Перед использованием полностью зарядите TX и RX через порт USB-C с помощью кабеля зарядки.

Технические характеристики

Передатчик TX

Беспроводная передача	Digital 2.4ГГц
Диапазон радиочастот	2400-2483.5МГц
Рабочее расстояние	70м (без преград), 40м (с преградами)
Задержка	12.5мс
Крепление	Карманный зажим
Аудиовход	3.5мм TRS вход для микрофона
Входной уровень	1В (0дБВ)
Выходная мощность РЧ	<10мВт
Номинальная мощность	3.3В-4.7В
Тип батареи	Встроенная литиевая батарея
Время зарядки батареи	1.5ч
Время работы батареи	5ч
Габариты	52X42X16мм
Материал	Пластик
Вес	35г

Приемник RX

Беспроводная передача	Digital 2.4ГГц
Диапазон радиочастот	2400-2483.5МГц
Примерная чувствительность РЧ	-81дБм
Рабочее расстояние	70м (без преград), 40м (с преградами)
Задержка	12.5мс

Крепление	Карманный зажим
Кол-во радиоканалов	1
Аудиовыход	3.5 мм TRS выход для микрофона 3.5 мм TRS выход для наушников
Громкость	Уровень 0-4 (от 0 до 8дБ)
Номинальная мощность	3.3В-4.7В
Тип батареи	Встроенная литиевая батарея, 400мАч
Время зарядки батареи	1.5ч
Время работы батареи	5ч
Габариты	52X42X16мм
Материал	Пластик
Вес	35г

Микрофон

Форм-фактор	Встроенный/Внешний микрофон
Звуковое поле	Моно
Диаграмма направленности	Всенаправленный
Диапазон частот	50Гц-20КГц
Чувствительность	-40дБ (±3 дБ, re 1В/Па на 1КГц)
Максимальный УЗД	135дБ УЗД (на 1КГц)

Гарантия

Срок действия гарантии

Благодарим вас за покупку устройства SYNCO.

1. Клиенты имеют право на бесплатную замену или ремонтные услуги в случае обнаружения дефекта(ов) качества устройства при нормальном использовании в течение 30 дней с момента получения устройства.

2. На оригинальные продукты SYNCO распространяется 12-месячная ограниченная гарантия. Гарантийный срок начинается с даты покупки новых, неиспользованных устройств первым конечным пользователем.

Если в течение срока действия гарантии дефект или неисправность устройства вызван деформацией материала или технологической проблемой, дефектное устройство или дефектная деталь будут отремонтированы или заменены бесплатно (плата за услуги и материалы).

Исключения и ограничения действия гарантии

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования устройства без соблюдения его рабочих характеристик.
- Искусственное повреждение, например, падение, сдавливание, царапина или намокание
- Внесение изменений в устройство его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например, замена элемента или схемы, изменение маркировки
- Код устройства не совпадает с кодом гарантийного сертификата, либо код устройства или гарантийного сертификата изменен или поврежден.
- Все расходные аксессуары, прилагающиеся к устройству, например, кабель, ветроглушитель, батарея
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, молния и т. д.

Порядок предъявления претензий по гарантии

- Если после покупки с вашим устройством возникнут какие-либо проблемы, обратитесь за помощью к местному агенту; вы также всегда можете связаться со службой поддержки SYNCO по электронной почте atsupport@syncoaudio.com.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. Если какой-либо из этих документов отсутствует, будет предоставлен только возврат товара или платная услуга.
- Если на устройство SYNCO не распространяется гарантия, стоимость обслуживания и запчастей будет взиматься с пользователя.

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

📍 Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

🌐 <https://www.facebook.com/syncomicrophones>

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Зарегистрируйте свой гарантийный талон. Вы можете связаться с нами по электронной почте: support@syncoaudio.com

ДАнные ПОКУПАТЕЛЯ

Имя покупателя:

Номер телефона:

Email:

Адрес:

ДАнные О ПРОДАЖЕ

Дата продажи:

Модель:

Код устройства:

Дилер:

ЗАПИСИ О РЕМОНТЕ

Дата обслуживания:

Техник:

Проблема:

РЕЗУЛЬТАТ

Решено

Не решено

Возврат(замена)