

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

📍 Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

🌐 <https://www.facebook.com/syncomicrophones>

Микрофон Mic-D30 >>> Руководство пользователя

Благодарим за покупку микрофона SYNCO Mic-D30,
Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и
соблюдайте приведенные в нем инструкции.

Содержание

● Комплект поставки.....	1
● Функции.....	2
● Уход за микрофоном SYNCO Mic-D30.....	2
● Строение устройства.....	3
● Эксплуатация.....	4
① Использование ветроглушителя	
② Зарядка микрофона Mic-D30	
③ Использование с вашим устройством	
④ Мониторинг аудио в реальном времени	
⑤ Фильтр низких частот	
⑥ Защита от перегрузки	
● Спецификации.....	6
● Гарантия.....	8

Комплект поставки

(Комплект поставки включает следующие компоненты)




Микрофон SYNCO Mic-D30 x1



Кабель зарядки Type-C - USB x1




Телефонный кабель TRRS Type-C - 3.5мм x1



Кабель для камеры TRS Type-C - 3.5мм x1




Коробка x1



Ветроглушитель x1



Амортизатор x1




Руководство пользователя x1

Функции

- Суперкардиоидная капсула для внеосевого подавления звука
- Фильтр низких частот 75Гц/ 150Гц
- Защита от перегрузки
- Плавное регулирование звука
- Поддержка мониторинга аудио в реальном времени
- TRS/ TRRS выход Type-C - 3.5мм
- Двойной амортизатор для надежного крепления микрофона

Уход за микрофоном SYNCO Mic-D30


- Храните устройство в сухом, чистом, непыльном помещении.
- Не допускайте попадания на устройство коррозионных химических веществ, жидкостей и не подносите устройство к нагревательным приборам во избежание механических повреждений.
- Используйте только мягкую и сухую ткань для очистки устройства.
- Падение и внешнее воздействие может привести к неисправности.
- Не пытайтесь разобрать устройство. Это приведет к аннулированию гарантии.
- При возникновении неисправности диагностику и ремонт устройства должен производить уполномоченный специалист.
- Несоблюдение всех инструкций может привести к механическим повреждениям.
- На ошибки пользователя действие гарантии не распространяется.



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Индикатор фильтра низких частот 75Г ц | 6. ВКЛ-ВЫКЛ / Защита от перегрузки |
| 2. Индикатор фильтра низких частот 150Г ц | 7. Порт зарядки Type-C и Выход |
| 3. ВКЛ-ВЫКЛ и индикатор уровня заряда | 8. Выход для наушников |
| 4. Индикатор защиты от перегрузки | 9. Регулирование громкости |
| 5. Кнопка включения фильтра низких частот | |

1. Использование ветроглушителя

Микрофон Mic-D30 п оставляется с ветроглушителем для уменьшения шума ветра на записи. Наденьте ветроглушитель на микрофон, как показано ниже.



2. Зарядка микрофона Mic-D30

Микрофон Mic-D30 о снабжен встроенной батареей. Перед использованием полностью зарядите микрофон через порт зарядки Type-C с помощью кабеля для зарядки Type-C - USB.

(Примечание: Индикатор ВКЛ-ВЫКЛ и уровня заряда батареи будет мигать, когда уровень заряда батареи снижается. Когда микрофон заряжается, индикатор б удет медленно мигать, а после полной зарядки будет гореть зеленым светом.)



3. Использование с вашим устройством

Комплект поставки включает амортизатор с холодным башмаком в нижней части. С его помощью можно закрепить микрофон на записывающем устройстве: ЦЗК, фотокамере, видеокамере.

- ① Надежно расположите микрофон на амортизаторе.
- ② Установите амортизатор на свое записывающее устройство с помощью холодного башмака и затяните винт.
- ③ Подключите микрофон к своему устройству с помощью кабеля Type-C - 3.5мм. (Примечание: Некоторые смартфоны могут требовать переходник для порта Lightning для подключения микрофона. Переходник необходимо приобретать отдельно.)
- ④ Зажмите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ, чтобы включить микрофон. (Примечание: зажмите кнопку для включения функции защиты от перегрузки.)

4. Мониторинг аудио в реальном времени

Для мониторинга звука рекомендуется использовать наушники с сопротивлением менее 55Ом. Подключите наушники к выходу для наушников, чтобы контролировать запись в реальном времени.

5. Кнопка включения функции фильтрации низких частот

Одно нажатие для включения функции фильтрации 75Г ц, в торое нажатие для включения функции фильтрации 150Г ц, третье нажатие отключает функцию фильтрации низких частот.


6. Защита от перегрузки

Нажмите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ для включения функции защиты от перегрузки, активирующей аварийный канал. После этого микрофон начнет двухканальную запись. Аварийный канал, также известный, как левый выходной канал, будет снижать уровень на 10дБ. В случае перегрузки, система защиты обеспечит вас запасным каналом.

(Примечание: При включении защиты от перегрузки, звук в левом канале будет значительно ниже звука в правом канале при мониторинге записи в наушниках. Это нормально.)

Спецификации

1. Диаграмма направленности: суперкардиоидная



2. Технические характеристики

Преобразователь	Обратный электретный конденсатор
Диаграмма направленности	Суперкардиоидный
Частотный диапазон	20Г ц - 20КГц
Динамич. диапазон (типичный)	119дБ УЗД (в ес А с огласно IEC651)
Сигнал/Шум	82дБ (1КГц при 1Па) (в ес А согласно IEC651)
Чувствительность	-24дБ±2дБ (1дБ=1В/Па при 1КГц)
Максимальный УЗД	124 дБ УЗД
Выходное сопротивления	16Ω (н наушники)
	300Ω±20% (при 1КГц) (Line out)
Фильтрация низких частот	75Г ц/150Г ц
Интерфейс выхода	Type-C - 3.5мм
Габариты	Φ21.5×214.5мм
Вес	85г

ГАРАНТИЯ

Срок действия гарантии

Благодарим вас за покупку устройства SYNCO.

1. Клиенты имеют право на бесплатную замену или ремонтные услуги в случае обнаружения дефекта(ов) качества устройства при нормальном использовании в течение 30 дней с момента получения устройства.

2. На оригинальные продукты SYNCO распространяется 12-месячная ограниченная гарантия. Гарантийный срок начинается с даты покупки новых, неиспользованных устройств первым конечным пользователем.

Если в течение срока действия гарантии дефект или неисправность устройства вызван деформацией материала или технологической проблемой, дефектное устройство или дефектная деталь будут отремонтированы или заменены бесплатно (плата за услуги и материалы).

Исключения и ограничения действия гарантии

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования устройства без соблюдения его рабочих характеристик
- Искусственное повреждение, например, падение, сдавливание, царапина или намокание
- Внесение изменений в устройство его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например, замена элемента или схемы, изменение маркировки
- Код устройства не совпадает с кодом гарантийного сертификата, либо код устройства или гарантийного сертификата изменен или поврежден
- Все расходные аксессуары, прилагающиеся к устройству, например, кабель, ветроглушитель, батарея
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, молния и т. д.

Порядок предъявления претензий по гарантии

- Если после покупки с вашим устройством возникнут какие-либо проблемы, обратитесь за помощью к местному агенту вы также всегда можете связаться со службой поддержки SYNCO по электронной почте support@syncoaudio.com.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. Если какой-либо из этих документов отсутствует, будет предоставлен только возврат товара или платная услуга.
- Если на устройство SYNCO не распространяется гарантия, стоимость обслуживания и запчастей будет взиматься с пользователя.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Зарегистрируйте свой гарантийный талон. Вы можете связаться с нами по электронной почте: support@syncoaudio.com

ДАнные ПОКУПАТЕЛЯ

Имя покупателя:

Номер телефона:

Email:

Адрес:

ДАнные О ПРОДАЖЕ

Дата продажи:

Модель:

Код устройства:

Дилер:

ЗАПИСИ О РЕМОНТЕ

Дата обслуживания:

Техник:

Проблема:

РЕЗУЛЬТАТ

Решено

Не решено

Возврат (замена)

